


1. Åpne Easybag

Easybag åpnes på den ene breidsiden.



2. Fylle Easybag

Legg i produkt og fyll etter med saus.



3. Forsegle Easybag

Easybag kan legges ned og forsegles.




4. Lagre/transporteres

Forseglet Easybag kan legges på lagring eller transporteres.



5. Gjenoppvarme Easybag

Easybag kan gjenoppvarmes ved en senere anledning.



6. Åpne Easybag

Plastlokket klippes av med saks hvor Easybag er forseglet.



7. Fjerne plastlokk

Plastlokket kan rives av etter at forseglingen er klippet av



8. Servere

Easybag er klar for servering direkte fra Easybag.

