


1. Åpne Easybag

Easybag åpnes på den ene breidsiden.



2. Fylle Easybag

Legg i produkt og fyll etter med saus.




3. Hvordan og hvor forsegles Easybag

Easybag sveise-forsegles i "sveise flippen" som vist på bildet til høyre.

- Benyttes vakuumkanter må sveise-tiden justeres noe da Easybag behøver mer tid i sveis enn det vakuumposer av plast krever.

I dette feltet kan Easybag sveises



Sveiseflipp liggende alene på sveiselist




Impuls sveis



Vakuumkanter


4. Gjenoppvarme Easybag

Easybag kan gjenoppvarmes ved en senere anledning.




5. Åpne Easybag

Plastlokket klippes av med saks hvor Easybag er forseglet.



6. Fjerne plastlokk

Plastlokket kan rives av etter at forseglingen er klippet av.



7. Servere

Easybag er klar for servering direkte fra Easybag.

